Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE SONIC ALERT

Le réveille-matin Sonic Boom modèle SBP100 est garanti contre tout défaut de fabrication pièces et main d'œuvre pour un an à compter de la date d'achat du produit. Durant cette période, Sonic Alert s'engage à réparer ou remplacer à notre discrétion l'appareil SBP100 sans frais de votre part. Faites nous parvenir votre appareil par la poste (à vos frais) accompagné d'une copie de votre preuve d'achat à l'adresse suivante :

Sonic Alert inc., 1050 E Maple Road, Troy, Michigan 48083

Réveille-matin Sonic vibreur portatif Modèle SBP100

INFORMATION GÉNÉRALE
Alimentation : 2 piles AA de 1.5V & 1 pile AAA de 1.5V

Réveille-matin Sonic Alert avec vibreur portatif SBP100

Instructions

Important : Veuillez lire attentivement les instructions qui suivent avant d'utiliser votre appareil, et conservez-les pour vous y référer au besoin.

Fonctions :

1)Bouton d'alarme ON/OFF
2)Bouton de réglage de l'heure
3)Bouton de réglage de l'alarme
4)Bouton heure (HOUR)
5)Bouton minutes (MINUTE)
6)Bouton mode d'alarme
7)Bouton SNOOZE et écran lumineux
8)Indicateur d'alarme
9)Indicateur PM
10)Emplacement des piles
11) Bouton d'essai(TEST)

INSTALLATION

1) COMMENT INSTALLER LES PILES

1.1 Enlever le couvercle du compartiment à piles(10), insérer 1 pile AAA pour l'horloge et 2 piles AA pour le vibreur/alarme

1.2 Pour insérer les piles, assurez-vous de respecter les polarités telles qu'indiquées dans le fons du compartiment

2) QUAND REMPLACER LES PILES

2.1 Lorsque l'écran à cristaux liquides devient faible, il est temps de changer les piles AAA.

2.2 Lorsque le son de l'alarme devient faible, que le volume est bas ou que le vibreur est lent, c'est habituellement un indice que les piles sont faibles. Remplacez-les pour éviter tout écoulement dans l'appareil.

3) ENTRETIEN

3.1 Si l'appareil est inutilisé pour un certain temps, retirer les piles pour éviter tout écoulement pouvant endommager l'appareil.

3.2 Lorsque vos voyagez avec l'appareil, il est recommandé de retirer les 2 piles AA du vibreur/alarme pour éviter que les piles ne se vident si le bouton de luminosité de l'écran est enfoncé par mégarde.

AJUSTEMENT DE L'HEURE ET DE L'ALARME

4) AJUSTEMENT DE L'HEURE

4.1 Gardez enfoncé le bouton TIME SET(2). Utilisez le bouton HOUR (4) pour régler à l'heure désirée. Attention de bien régler les modes AM et PM. Un « P »(9) apparaîtra sur l'écran en mode PM.

4.2 Maintenez enfoncé le bouton TIME SET (2). Utilisez le bouton MINUTE (5) pour régler les minutes.

5) AJUSTEMENT DE L'ALARME

5.1 Maintenez enfoncé le bouton ALARM SET (3). Utilisez le bouton HOUR (4) pour régler l'heure désirée. . Attention de bien régler les modes AM et PM. Un « P »(9) apparaîtra sur l'écran en mode PM.

5.2 Maintenez enfoncé le bouton ALARM SET (3). Utilisez le bouton MINUTE (5) pour régler les minutes.

FONCTIONS DE L'ALARME

6) Ajustez l'heure de réveil désirée selon les directives AJUSTEMENT DE L'ALARME

6.1 Mettez le bouton ALARM ON/OFF (1) en position ON. L'indicateur d'alarme apparaîtra en haut au centre de l'écran(8). Ceci indiquera que l'alarme est en fonction. L'alarme est maintenant prête à sonner automatiquement à l'heure désirée.

6.2 Vous pouvez choisir le type de sonnerie que vous désirez i.e. sonore (Buzz), vibreur ou sonore/vibreur en positionnant le bouton ALARM MODE (6) à la position désirée.

6.3 Lorsque l'alarme est en fonction, pressez ALARM OFF (3) pour l'arrêter. L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.

6.4 Lorsque l'alarme est en fonction, pressez le bouton SNOOZE(7). L'alarme s'arrêtera pour 4 minutes environ puis, sonnera de nouveau automatiquement. Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous le désirez.

6.5 Si vous ne désirez pas vous servir de la fonction d'alarme, mettez le bouton ALARM ON/OFF (1) en position OFF.

LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

7) Pour lire l'heure dans l'obscurité, maintenir enfoncé le bouton LIGHT/SNOOZE (7).

BOUTON TEST

8) Le bouton TEST(11) vous permet d'essayer le vibreur et le son de l'alarme, sans même programmer l'heure du réveille-matin. Pour utiliser le bouton test, vous n'avez simplement qu'a régler le bouton de fonction mode d'alarme (6) à la position désirée ex. : son (buzzer), vibreur (vibrator) ou les deux à la fois (buzzer/ vibrator) et presser le bouton TEST pour essayer la fonction sélectionnée.

Fabriqué en Chine
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083
www.SonicAlert.com 1800-566-3210 V/TTY

093-BP100-004